

Рекомендации по работе с HPL

Хранение

HPL-панели могут использоваться не ранее, чем через 4 суток с момента изготовления. Хранение панелей осуществляется в закрытых помещениях, защищенных от воздействия сырости и солнечных лучей. Панели должны быть в оригинальной упаковке или уложенными друг на друга на прочную плоскую поверхность, например, на стеллажи. Не рекомендуется ставить панели вертикально. Верхняя панель в стопке должна лежать декоративной стороной вниз.

HPL-панели имеют свойство слегка сжиматься, если хранятся при низкой влажности от 5 до 20% или расширяться, если хранятся при высокой влажности от 70 до 90%. Поэтому панели и конструкции, на которые они крепятся, должны достичь своего влажностного баланса в условиях их использования. Рекомендуемыми условиями является температура 18-20°C и относительная влажность воздуха около 50%. Вентиляционный срок должен быть не менее недели.

